

NAVODILA ZA UPORABO

Oznake na etiketi

1. Proizvajalec kombinezona/ blagovna znamka
2. Identifikacija modela
3. CE oznaka. Potrjuje kategorijo III, odobreno s strani SGS Velika Britanija. ES pregled tipa je izvedel priglašeni organ SGS UK Ltd, Weston-Super-Mare BS22 6wa, Velika Britanija, številka priglašene organa 0120.
4. Kombinezon za zaščito pred kemikalijami z omejeno življenjsko dobo.
5. Pred uporabo preberite ta navodila za uporabo.
6. Zaščita celotnega telesa, dosežena s pomočjo Microgard® 2000 Comfort. Obiščite www.microgard.com za podrobnosti.
7. Kombinezon je testiran po standardu EN1073-2 – ovira za radioaktivne delce z izjemo klavzule 4.2: odpornost proti prebadanju dosega razreda 1 v primerjavi z zahtevo iz razreda 2
8. EN1149-1 Tkanina je anti-statično obdelana in nudi elektrostatično zaščito, kadar ustrezno ozemljitev. Obdržite embalažo in navodila za uporabo za uporabo v zvezi s tem standardom.
9. Velikost
10. Piktogram velikosti ponazarja telesne mere.
11. Vnetljiv material. Držite se stran od ognja in intenzivne toplote.
12. Mesec/leto proizvodnje.
13. Ne umivajte
14. Ne likajte
15. Ne sušite v sušilnem stroju
16. Ne kemično čistite
17. Za enkratno uporabo

Karakteristike tkanine Microgard® 2000 Comfort

	EN razred *
EN530:1995 obraba (vizualna ocena)	1 od 6
EN ISO 7854 trganje pri pregibanju	4 od 6
EN ISO 9073-4 trganje pri vlečenju	1 od 6
EN ISO 13934-1 Natezna moč	1 od 6
EN 863 odpornost proti prebadanju	1 od 6
EN25978 Odpornost proti blokiranju	ni blokiranja
EN ISO 13935-2 Moč šiva	4 od 6

* EN razred, ki ga določa EN14325: 2004. Višji je razred, boljši so rezultati tkanine.

EN6530 Odpornost proti vdoru kemikalij - tkanina Microgard® 2000 Comfort *

	Odbojnost EN Razred	Penetracija EN Razred
Žveplova kislina (30%)	3 od 3	3 od 3
Natrijev hidroksid (10%)	3 od 3	3 od 3
o-ksilen	0 od 3	0 od 3
Butan – 1 – ol	0 od 3	0 od 3

* Rezultati se nanašajo na tkanino na hrbtu. Glavni del tkanine je enake ali boljše zmogljivosti, vendar se obleko razvrstijo v razred glede na tkanino na hrbtu.

Microgard® 2000 Comfort lastnosti celotnega kombinezona

Tip 5: Test za delce	EN13982-1 (in 2): 2004 + A1:2010 Ljmn, 82/90 ≤ 30% in Ls, 8 / 10 ≤ 15%	Uspešno
Tip 6: Zmanjšan sprej test	EN13034: 2005+A1:2009	Uspešno
Radioaktivni delci	EN1073-2 **	Razred 1
Elektrostatične lastnosti	EN1149-5: 2008	Uspešno t ₅₀ <4 s

** Kombinezon je bil preizkušen po EN1073-2, za oviro za radioaktivne delce, z izjemo klavzule 4.2: odpornost preboda dosega razred 1 v primerjavi z zahtevo iz razreda 2

Tipična področja uporabe

Microgard® 2000 Comfort je kombinezon za zaščito delavca pred nevarnimi snovmi. Običajno se uporabljajo za zaščito pred delci (Tip 5) in lahkemu brizganju tekočin oz. škropljenje (tip 6), odvisno od toksičnosti in pogojev izpostavljenosti. Za podrobnejše informacije se obrnite na Microgard.

Omejitve uporabe

- Paziti je treba pri slačenju kontaminiranega oblačila, da ne bi prišlo do umazanja delavca z vsemi nevarnimi snovmi. Če so oblačila kontaminirana, potem je potrebno pred odstranitvijo oblačil slediti postopku dekontaminacije (tj. dekontaminacijski tuš). Microgard® 2000 Comfort oblačila niso namenjeni za uporabo v ekstremnih okoljih.
- Nošenje kemijsko varovalne obleko, lahko povzroči pregrevanje telesa, če ni primerna pozornost namenjena oceni delovnega okolja in uspešnosti zaščitnega oblačila v smislu ocene udobja. Za mnenje o primernosti Microgard® 2000 v vašem okolju, se obrnite na Microgard.
- Upoštevati je potrebno nošenje ustreznega spodnjega perila, da se zmanjša pregrevanje ali škoda na vaših Microgard® 2000 Comfort oblačilih. Za nasvet se obrnite na Microgard.
- Odločitev o primernosti Microgard® za uporabo je odgovornost končnega uporabnika. Vsi Microgard® izdelki so priporočljivi za enkratno uporabo. Po kontaminacije, obrabi ali poškodbi, je treba oblačilo odstraniti in ustrezno uničiti v najkrajšem času.
- Kjer se Microgard® oblačila uporabljajo v povezavi z drugimi izdelki osebne varovalne opreme, in za popolni "Tip" zaščite, je treba prilepiti manšeto rokavice, škornje pri gležnjih in kapuco na dihalno napravo. Uporabnik je edini, ki lahko pravilno oceni udobje kombinacije Microgard® 2000 oblačil in dodatne OVO.
- Microgard Ltd ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli nepravilno uporabo Microgard® izdelkov.
- Zanka za prst se lahko uporabi le v primeru nošenja dveh rokavic, pri čemer uporabnik zanko namesti čez spodnjo rokavico in čez nosi še drugo rokavico.

Pred uporabo - V malo verjetnem primeru okvare, kombinezona ne nosite. Prosimo vas, da vrnete oblačilo (neuporabljeno in neokuženo). Microgard Ltd bo zamenjal vsa takšna oblačila brezplačno

Shranjevanje - Microgard® izdelki se lahko skladiščijo v skladu z običajno prakso shranjevanja

Odstranjevanje - Microgard® izdelki se lahko sežgejo ali zakopljejo v nadzorovanih odlagališčih, ki ne škoduje okolju. Omejitev odstranitve je odvisna le od onesnaževalcev, ki so nastali med uporabo. Za dodatne informacije o Microgard® izdelkih ali da bi našli svojega lokalnega distributerja kontaktirajte Microgard servisno službo. Tel +44 (0) 1482 625444 ali obiščite www.microgard.com

Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na telefonski številki: 02/320-67-10.