

## NAVODILA ZA UPORABO

### Maska za zaščito pred delci

6671 FFP1 NR	brez ventila za izdih
6679/V FFP1 NR	z ventilom za izdih
6672 FFP2 NR	brez ventila za izdih
6673/V FFP2 NR	z ventilom za izdih
6676/V FFP3 NR	z ventilom za izdih

### Področje uporabe

Maska za zaščito pred delci je popolna oprema za zaščito dihal, ki sestoji popolnoma ali pretežno iz materiala filtra.

Maske za zaščito pred delci se uporabljajo izključno za zaščito dihal, proti težko hlapnim trdnim in tekočim delcem (prah, dimni plin, aerosoli, aerosoli v obliki megle, pogledjte maksimalne uporabne koncentracije v tabeli 1).

### Predpostavke za uporabo mask za zaščito pred delci

- Potrebno je upoštevati nacionalne predpise, npr. BGR 190 (prej ZH1/487) – pravila za uporabo opreme za zaščito dihal, BGI 504-26 (prej ZH1/600.26) – izbirna merila za posebno medicinsko preventivo po načelu strokovnega združenja, G26 CE oprema za zaščito dihal
- Navodila za uporabo je potrebno prebrati in upoštevati. V kolikor navodila za uporabo ne upoštevati, lahko nastopi tveganje za zdravje in vodi do trajne škode za zdravje.
- Uporabnik mora poznati uporabo in rokovanje opreme.
- Vsebnost kisika dihalnega zraka mora biti najmanj 17 Vol-%.
- Vstop v neprezračeni kontejner, jame, kanale in majhne prostore je z masko za zaščito pred delci prepovedan.
- Maske ne uporabljajte pri peskanju.
- Vrsta in koncentracija nevarnih snovi morajo biti poznana.
- Maske za zaščito pred delci ne ščitijo pred plini in hlapi.
- Pri neudobno visoki dihalni odpornosti je potrebno masko zamenjati.
- Uporabite jo lahko najdlje eno delovno izmeno.
- Opremo za zaščito dihal je potrebno ustrezno izbrati glede na vrsto in koncentracijo nevarnih snovi
- Oprema za zaščito dihal ni primerna za osebe z brado, zalisci ali globokimi brazgotinami na področju tesnilne linije priključka opreme.
- Pri nevarnosti pomanjkanja kisika, previsoki koncentraciji nevarnih snovi ali nepoznatih razmerjih se morajo uporabljati izolirne naprave, ki niso odvisne od okolja.

**Tabela 1 - meje uporabnosti**

Oprema za zaščito dihal se lahko uporablja pri koncentracijah delcev do:  
GW X MAK = maksimalna koncentracija delcev na delovnem mestu

Razred opreme	Raznolikost vrednosti mej GW	Opazka, omejitve
Maska za zašč. pred delci FFP1 NR	4	Ni primerna za delce, ki tvorijo raka in radioaktivnih snovi, mikroorganizme, viruse, bakterije in glivice ter njihove trose
Maska za zašč. pred delci FFP2 NR	10	Ni primerna za delce radioaktivnih snovi, viruse in encime
Maska za zašč. pred delci FFP3 NR	20	

GW so npr. v TRGS 900 navedene vrednosti mej v zraku na delovnem mestu

-MAK-in TRK-vrednosti

(MAK= maksimalna koncentracija delovnega mesta, TRK= tehnična smerna koncentracija)

**Pomembno opazka**

Dodeljen faktor zaščite, koncentracija delovnega mesta in tehnična smerna koncentracija se lahko nacionalno razlikujejo med seboj.

Priložen izdelek ne vsebuje smole naravnega kavčuka.

**NR:** maska je primerna samo za enkratno uporabo med eno delovno izmeno (maksimalno 8 ur) in se zato **ne sme** ponovno uporabiti!

**Kontrola pred uporabo**

Izbrana oprema za zaščito dihal, ki je primerna za delovne pogoje je bistvena za zaščito vašega zdravja. Pred uporabo izdelka, se morete prepričati, npr. pri strokovnem osebju, če ta izdelek nudi dovolj zaščite pred nevarnimi snovmi za delovno okolje. V kolikor imate bolezen ali druge omejitve vas prosimo, da se najprej posvetujete z zdravnikom o uporabi opreme za zaščito dihal. Upoštevajte navodila in ustrezne ureditve o maski za zaščito pred delci. Pred namestitvijo, preverite če so kakšne vidne poškodbe in datum prenehanja shranjevanja. Poškodovane maske ali pa maske, ki so na strani dihal umazane ali pa tudi maske za zaščito pred delci, pri katerih je datum shranjevanja prekoračen, ne smejo biti uporabljene.

**Odstranjevanje**

Maska za zaščito pred delci po uporabi odstranite po nacionalnih predpisih na nenevaren in okolju prijazen način.

**Piktogrami**

- A pogledjte brošuro z informacijami
- B dovoljeno temperaturno območje shranjevanja
- C maksimalna relativna vlaga pogoja shranjevanja
- D konec časa shranjevanja; Datum: yyyy = leto; mm = mesec

**Opis namestitve maske za zaščito pred delci**

1. Masko primite v roke, z delom za nos v smeri konic prstov, trake za glavo pustite prosto viseti navzdol (slika 1)
2. Masko pritisnite močno na obraz z delom za nos proti hrbtne strani nosu (slika 2)
3. Spodnji trak za glavo na področju tilnika namestite in zgornji trak za glavo namestite za hrbtne strani glave nad ušesi (slika 3)
4. Z obema rokama prilagodite kovinski del za nos obliki hrbtne strani nosu (slika 4)
5. Zadeva samo 6676/V FFP3 NR: nastavljeni traki za glavo namestite tako, da maska trdno leži na področju tesnilne linije obraza (slika 5)

Ta izdelek ustreza uredbi (EU) 2016/425.

Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: [www.haberkorn.si](http://www.haberkorn.si) ali na telefonski številki: 02/320-67-10.