

NAVODILA ZA UPOABO

Obveščanje potrošnikov

Informacije proizvajalca po uredbi (EU) 2016/425, priloga 2, odstavek 1.4 (sklicevanje v uradnem listu evropske unije)

Prosimo vas, da pred uporabo izdelka dobro preberete navodila za uporabo! V primeru nadaljnjega posredovanja osebne varovalne opreme (OVO) ste dolžni ta list priložiti prejemniku. Za te namene se lahko ta brošura neomejeno krat razmnoži.

Izdelek: 3300 (HBK 162748) / OVO kategorije 1 – minimalna tveganja
Dobavljive velikosti/izvedbe : cca. 80x100 cm

Izjava o skladnosti



Pri teh predpasnikih gre za osebno varovalno opremo (OVO). CE-oznaka potrjuje, da izdelek ustreza veljavnim zahtevam uredbe (EU) 2016/425. Celotno izjavo o skladnosti si priskrbite tukaj: www.haberkorn.si

Oznake na predpasnikih

Blagovna znamka, št. modela, velikost, CE-oznaka, piktogrami, i-oznaka, simbol tovarne z datumom proizvodnje mesec/leto



i-oznaka: napotek za informacije proizvajalca
09/2018 datum proizvodnje mesec/leto

Pojasnila in številke standardov, katere zahteve izpolnjujejo predpasniki:

Sklicevanje za standard: uradni list evropske unije. Pridobite jih lahko pri Haberkorn Slovenija, Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija. na www.haberkorn.si

Ta predpasnik je izvzet iz pregleda tipa in je uvrščen v kategorijo 1. Izhajamo iz prepričanja, da je delovanje majhnih tveganj ocenjeno tako, da če vpliv postopoma nastopi, se pravočasno in brez nevarnosti opazi.

Informacije o izdelku

RL 3300

Predpasniki iz cepljenega usnja z oprsnikom, sive barve, z usnjenimi naramnicami, dimenzije cca. 80 x 100 cm

Opis

Univerzalni predpasniki proti minimalnim tveganjem.

Tabela velikosti

Št. modela	Velikost / dimenzije
3300	80 x 100 cm

Namen uporabe, področje uporabe in ocena tveganja

Primerno je opomniti, da dejanski pogoji uporabe ne morejo biti simulirani in je zato odločitev uporabnika, če so predpasniki za planirano uporabo primerne ali pa le ti niso primerni. Proizvajalec ni odgovoren pri neustreznih rabi izdelka. Pred uporabo bi se naj opravila ocenitev preostalega tveganja, da bi ugotovili, če so ti predpasniki primerni za predvideno aplikacijo.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

Ti predpasniki so primerni le za uporabo pri minimalnih nevarnostih in spadajo v kategorijo 1.

Ta kategorija zajema izključno le predpasnike, ki uporabnike ščiti pred

- Mehansko dejavnostjo, ki ima le površinski učinek.
- Čistilnimi materiali, ki so šibko delujoči oz. v vplivu padajoči
- Nevarnostmi pri ravnanju z vročimi komponentami, ki uporabnika ne izpostavljajo temperaturam čez 50°Celzij ali nevarnim udarcem
- Atmosferskimi vplivi, ki niso posebni ali pa ekstremni (sezonsko oblačilo)
- Majhnimi udarci ali vibracijami, ki ne vplivajo na življenjsko pomembna območja telesa in njihovi vplivi ne priključijo nepopravljive poškodbe.

Ti predpasniki se ne smejo uporabiti za dela, s katerimi so povezane obremenitve oz. tveganja ki segajo čez zgoraj navedena pravila (npr. s kemičnimi, temperaturno-pogojenimi ali podobnimi vplivi)

Shranjevanje in zastaranje izdelka

Shranjujte na hladnem in suhem, brez da bi sončna svetloba neposredno svetila na predpasnike, v bližini odstranite vse stvari, zaradi katerih bi lahko prišlo do vžiga. Najbolje bi bilo, da jih hranite v originalnem pakiranju. Rok uporabnosti ne more biti točno naveden in je odvisen od uporabe ter tudi od tega, če uporabnik zagotovi, da se predpasniki uporabljajo le za aplikacije, za katere so tudi namenjeni. Predpasniki so označeni z datumom proizvodnje (mesec/leto).

Čiščenje, nega in dezinfekcija

Novi kot tudi že uporabljeni predpasniki se morajo pred nošenjem, predvsem po tem, ko ste jih očistili, podrobno pregledati za zagotovitev, da ti niso poškodovani. Po očiščenju predpasniki mogoče ne dosejajo več enake zmogljivosti kot prej. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izdelek po opravljenem očiščenju. Predpasniki se ne hranijo v umazanem stanju, v kolikor bi ti naj bili ponovno uporabljeni. V tem primeru bi naj predpasnike očistili kot le možno že pred snetjem, v primeru, da pri tem ne obstaja nobena resna nevarnost. Najintenzivnejša umazanja se naj odstrani prva. Potem se lahko predpasniki očistijo z neagresivno raztopino čistilnega sredstva, sperejo s čisto vodo in potem posušijo, najboljše tako, da jih ročno gibljete sem in tja in se posušijo z zrakom. V kolikor se umazanja ne more odstraniti ali pa predstavlja možno nevarnost, priporočamo da predpasnike previdno odložite, brez da pridete v stik z umazanijo.

Odstranitev izdelka

Uporabljeni predpasniki so lahko umazani s substancami, ki so škodljive ali nevarne za okolje. Odstranjevanje le teh je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi pravnimi pravili, ki so določene za posamezno območje.

Pakiranje

Ta izdelek je pakiran v enotno prodajno embalažo iz kartona. Najmanjša enota pakiranja (1 kos) se nahaja v PE-vrečkah oz. je povezana z dvema kartonskima papirjema.

Zdravstvena tveganja

Ta izdelek lahko vsebuje lateks iz naravnega kavčuka, kateri lahko spodbuja nastanek alergičnih reakcij.

Alergije, ki so izzvale pri pravilnem nošenju teh predpasnikov, do sedaj niso znane. V kolikor pa vseeno nastopi alergijska reakcija, vam priporočamo, da obiščete zdravnika ali dermatologa.

Več informacij in izjava o skladnosti: Haberkorn SLO, Vodovodna ulica 7, 2000 MARIBOR, SLOVENIJA, www.haberkorn.si

